

Vor dem ersten Gebrauch

Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzzwecke. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur spätere Referenz auf. Halten Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUHMANNE AUFWEBWAHREN SORGFÄLTIG LESEN!

Lieferumfang

- Doppel-USB-Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind und überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb! Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an eine Kaufkraft-Filiale.

Zusicherungen

Die folgenden Signaltypen und Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

Warnung! Dieses Signaltyp weist auf eine Gefahrung mit mittlerem Risiko, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zu Folge haben kann.

Achtung! Dieses Signaltyp wart auf möglichen Sachschäden.

CE Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Für einen sicheren Gebrauch, befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck. Anderes Verwenden oder Verändern von dem Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für die bestimmungsgemäße Verwendung erforderliche Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

- D Bedienungsanleitung
- CZ **Návod k obsluze**
- HR **Upute za uporabu**
- PL **Instrukcja obsługi**
- RO **Instrucțiuni de folosire**
- SK **Návod na obsluhu**
- CE **Инструкция за употреба**

Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind und überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb! Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an eine Kaufkraft-Filiale.



Sicherheit

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Für einen sicheren Gebrauch, befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.


Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck. Anderes Verwenden oder Verändern von dem Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für die bestimmungsgemäße Verwendung erforderliche Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

CE

Input: 100-240 V ~ 50 / 60 Hz | 0,5 A max
USB Output: 5,0 V ⚡ 2,4 A | 12,0 W

2



Hersteller / Vyrobca / Proizvodca / Producent / Producător / Выробца / Производител: Kaufland Stiftung & Co. KG, Rötelstraße, 35, 74172 Neckarsulm, Deutschland, Německo, Njemecko, Niemca, Germany, Nemetsko, Germania
Importator / Distributor MD: Kaufland SRL, str. Sfântul Tarii, nr. 29, Chisnău, MD-2012, Republica Moldova
Distributor: Kaufland, България ЕООД енд Ко КД, ул. Скопие 1А, 1233 София
Ursprungsland: China / Zemię powođu: Ćina / Zemlja potjaditela: Kina / Wyprodukowano w: Ćhinaĉ / Taro de origine: Ćhina / Krajina powođu: Ćina / Страна на производ: Ćhitaġ

Technické údaje	
Model:	UC-A200
Vstup:	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A max
Výstup:	5,0 V ⚡ 2,4 A 12,0 W (celkem max) 5,0 V ⚡ 2,4 A 12,0 W (jedno připojení USB)
Účinnost při minimální zátěži (10 %):	78,43 %
Přibližná účinnost v aktivním režimu:	80,56 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	0,034 W

Siğurnost
 Pročitajte pažljivo sledjeće siğurnosne upute prije uporabu proizvoda. Za siğurnu uporabu, sledjeće su narodne siğurnosne upute.
Pravilna uporaba
 Koristite proizvod samo u svrhe za koje je predviđen. Drugačije korištenje ili modifikacije na proizvodu smatraju se nepravilnim i mogu izazvati oštećenje ili oštećenje. Za sve koje nastanu uslijed nepravilnog korištenja proizvod će ne snosi odgovornost. Proizvod nije namijenjen za komercijalnu uporabu.
Pravilna uporaba
 Koristite proizvod samo u svrhe za koje je predviđen. Drugačije korištenje ili modifikacije na proizvodu smatraju se nepravilnim i mogu izazvati oštećenje ili oštećenje. Za sve koje nastanu uslijed nepravilnog korištenja proizvod će ne snosi odgovornost. Proizvod nije namijenjen za komercijalnu uporabu.

UC-A2100
 776 / 1248908 / 5396030

Stand der Informationen • Stav informací • Datum informació • Stan informací • Versiunea informațiilor • Stav informací • Актуальность информации 07 | 2020

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

3